



Thermodrucker

Der kompakte Drucker lässt sich dank seiner Bluetooth-Schnittstelle mit mehreren Witschi Geräten verbinden. Dafür benötigen Sie den Bluetooth-Einschub für den Drucker und einen Dongle je Gerät. Beides ist als Zubehör erhältlich.












Ältere Witschi-Geräte, ohne USB-Anschluss für einen Bluetooth-Dongle, können per Kabel über den seriellen RS-232-Anschluss verbunden werden.

Thermal printer

The compact printer connects to several Witschi devices thanks to its Bluetooth interface. To do this, a Bluetooth plug-in unit for the printer and a dongle for each device are required. Both are available as accessories.

Older Witschi devices without a USB port for a Bluetooth dongle connect by cable using the serial RS-232 port.

Kompatibilität Zusatzgeräte und Zubehör Compatibility of additional devices and accessories

Beschreibung Description	N°	Schnittstellen Ports	ProofMaster / -Pro	ProofMaster CP / -Pro	Terminal	Chronoscope X1 (G3)	New Tech Handy II	Watch Expert (G4)	WisioScope S
 Witschi Thermodrucker Witschi Thermal printer	313870	 RS-232	-	-	-	-	●	●	●
		 USB	●	●	●	●	-	-	-
 Bluetooth-Einschub für Thermodrucker Bluetooth slot for thermal printer	313873	 Bluetooth	●	●	●	●	-	●	●
 USB Bluetooth-Dongle	313872	 Bluetooth	-	-	-	●	-	●	●
 USB Bluetooth-Dongle Bluetooth/Wi-Fi USB-Dongle	313872A	 Bluetooth	●	●	●	-	-	-	-
	313424	 Bluetooth  Wifi	●	●	●	-	-	-	-